

## Časté spínanie

Predradník HELVAR s teplým štartom môže byť používaný so snímačom pohybu, pokiaľ je doba zapnutia (ON) dlhšia než 20 min. Častejšie spínanie môže znížiť životnosť žiarivky.